



Contate a SAMSUNG EM TODO O MUNDO
Caso tenha dúvidas ou comentários sobre os produtos da Samsung, entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Assistência Técnica ☎	Web Site
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRASIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) Do celular 02-482 82 00	www.samsung.com/cl
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/latin
COLÔMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EQUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
NICARÁGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
PANAMÁ	800-7267	www.samsung.com/latin
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/latin
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin



SERIES **8**
8000



LED TV

Manual do Usuário



Imagine as possibilidades

Obrigado por comprar este produto Samsung.
Para receber um serviço mais completo, registre
seu produto no site:
www.samsung.com/register



Instruções de Segurança Importantes

SAMSUNG

Aviso! Instruções de segurança importantes

(Leia a seção adequada que corresponde à marca no produto Samsung antes de tentar instalar o produto.)

ATENÇÃO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA.
NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO
A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.



Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.



Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.

- As ranhuras e aberturas na caixa e na parte posterior ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, nunca deve bloquear ou tapar estas ranhuras e aberturas.
 - Não tape as ranhuras e aberturas com panos ou outros materiais.
 - Não bloqueie as ranhuras e aberturas colocando o aparelho numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
 - Não coloque este aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que tenha ventilação adequada.
- Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.
- Não coloque recipientes com água em cima do aparelho (jarras etc.), porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contate de imediato o revendedor autorizado. Retire sempre o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.
- Este aparelho tem pilhas. Deite fora as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país. Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões nem receptáculos, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Deve colocar os cabos de alimentação de forma a não serem pisados nem entalados por objetos, tendo em especial atenção os cabos ligados a tomada, a receptáculos e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.
- Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue o aparelho da tomada de parede e desligue a antena ou o sistema de televisão por cabo.
 - Deste modo, o aparelho não sofre eventuais danos provocados por raios e descargas em cabos de alta tensão.
- Antes de ligar o cabo de alimentação AC à tomada do transformador de CC, certifique-se de que a designação de tensão do transformador de CC corresponde à alimentação elétrica local.
- Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.
- Para evitar choques elétricos, nunca toque no interior do aparelho. A caixa do aparelho só deve ser aberta por técnicos qualificados.
- Introduza o cabo de alimentação completamente até o fim. Quando retirar o cabo de alimentação, certifique-se de que o segura pelo plugue quando puxar a mesma da tomada. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou cheiros invulgares - desligue o aparelho de imediato e contacte o revendedor autorizado ou centro de assistência técnica.
- Certifique-se de que retira o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o usuário não estiver em casa durante um período de tempo longo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).
 - Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, uma fuga elétrica ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.
- Contate um centro autorizado de assistência técnica quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita humidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor funcione 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.
- Utilize um plugue e uma tomada devidamente ligados à terra.
 - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só equipamento de classe 1.)
- Deve puxar o plugue da tomada para desligar o aparelho da corrente, de forma a deixar o plugue pronto a ser utilizado.
- Não deixe as crianças mexerem no produto.
- Guarde os acessórios (bateria, etc.) num local seguro fora do alcance das crianças.
- Não instale o produto num local instável, como uma prateleira inclinada, um chão desnivelado ou um local exposto à vibração.
- Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contate um centro de assistência.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.
- Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.
- Não destrua as pilhas através de fogo.
- Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.
- Existe perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.
- AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTRO TIPO DE CHAMA LONGE DESTA PRODUTO.



Conteúdos

Funções Básicas

- 1 Instruções de Segurança Importantes
- 4 Funções para sua nova TV
- 4 Licenças
- 5 Acessórios
 - 5 Colocação da base para suporte de cabos
 - 5 Colocação da tampa do parafuso
- 6 Usando o Smart Touch Control
 - 7 Instalação das pilhas (Tamanho das pilhas: AAA)
 - 7 Pareamento do Smart Touch com a TV
 - 8 Advertência de Pilha Fraca
 - 8 Usando o touchpad
 - 8 Mostrar aviso de Status e Notificação
 - 9 History
 - 10 Excluindo Dados History
 - 10 Pesquisando
 - 10 Usando o Controle Remoto Virtual
- 11 Ligando a TV
- 11 Câmera de TV integrada
 - 12 Extendendo a câmera de TV
 - 12 Retraindo a câmera
- 13 Alternando entre Fontes de Vídeo
- 14 Configuração do Controle Remoto Universal
 - 14 Adicionar o Dispositivo Externo
- 15 Visualizando o e-Manual
 - 15 Rolando uma Página
 - 15 Usando os Ícones no Topo
 - 16 Retomando à Página Inicial
 - 16 Pesquisando o Índice
 - 16 Pesquisando Páginas
 - 16 Fechando o e-Manual
 - 16 Saltando para um Item no Menu
 - 16 Atualizando o e-Manual

Configuração de Rede

- 17 Conectando a uma Rede
 - 17 Conexão de Rede - Sem fio
 - 17 Cuidados com a Rede sem fio
 - 17 Protocolos de Segurança de Rede
 - 18 Conexão de Rede - A cabo

3D Conceitos Básicos

- 19 Óculos 3D Ativo
 - 19 Pareamento dos Óculos 3D Ativo
 - 21 Assistindo Vídeo 3D
- 22 O que é Suporte Remoto?

Solução de Problemas e Outras Informações

- 23 Solução de Problemas
- 24 Como instalar o kit de montagem na parede
- 26 Colocação da base para suporte de cabos
- 26 Colocação da tampa do parafuso
- 26 Colocação da tampa de entrada de energia
- 27 Sensor Ecológico e Brilho da Tela
- 28 Armazenamento e Manutenção
- 28 Segurança do espaço de instalação

Especificações

- 31 Especificações - TV

Guias

- 32 Declarações de Conformidade Regulamentar
(Para Óculos 3D Ativo)

As figuras e ilustrações deste Manual de usuário são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real dos produtos. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorção é necessário sinal digital de alta qualidade em formato widescreen e uso de *conversor/decodificador de sinal. *Este modelo já possui o conversor/decodificador de sinal integrado.

Funções para sua nova TV

- **3D:** Este novo recurso permite a exibição de conteúdo 3D.

- **SMART HUB:**

Essa TV possui Smart Hub, um espaço para a família e diversas opções de entretenimento. Com o Smart Hub, o usuário pode navegar na internet, transferir aplicativos, e ficar em contato com a família e amigos através de serviços das redes sociais. Além disso, você pode desfrutar de fotos, vídeos, e arquivos de músicas armazenados em dispositivos de armazenamento externo.

Pressione o botão  para iniciar o Smart Hub. Escolha um serviço usando os ícones exibidos na parte superior da tela.

Social: Assista os vídeos mais recentes do YouTube, além dos seus vídeos e de seus amigos no Facebook e Twitter. Você pode também fazer chamadas de vídeo para os seus amigos conectando a câmera à TV (vendido separadamente).

Apps: Transfira e instale aplicativos tais como Web Browser e Family Tree.

Foto, vídeo, e música: Reproduza fotos, vídeos, e arquivos de músicas de um dispositivo de armazenamento externo.

- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Permite o controle de todos os dispositivos Samsung conectados que suportam Anynet+ com o controle remoto da TV Samsung.
- **e-Manual:** Fornece um manual do usuário detalhado na tela e integrado em sua TV. (página 15)
- **Interação SMART:** Essa função permite acessar e controlar funções e opções de menu usando movimentos. Para usar a Função Interação Smart, a câmera de TV (vendido separadamente) deve ser conectada à TV.
- **Gerenciador de Dispositivo:** Use os recursos da TV com um teclado USB ou Bluetooth e mouse.
- **Screen Mirroring:** Exibe a tela do dispositivo móvel na sua TV através da rede sem fio.

Licenças



Acessórios

- Verifique se os itens a seguir foram incluídos com a TV. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o representante.
- As cores e os formatos dos itens podem variar dependendo do modelo.
- Verifique se não há nenhum acessório escondido atrás dos materiais da embalagem após abrir a caixa.

- Smart Touch Control e pilhas (AAA x 2)
- Certificado de Garantia / Guia de Segurança
- Manual do Usuário / Guia de Instalação Rápida
- Cabo de Força
- Óculos 3D Ativo Samsung



Adaptador Componente



Adaptador AV



Base para suporte de cabos



Tampa de entrada de energia



Tampa do parafuso x 2



Adaptador de montagem na parede x 2



Kit Cabo de apoio da TV



Cabo Extensor IR



Aviso: As telas podem ser danificadas devido a pressão direta quando manuseada incorretamente. Recomendamos levantar a TV pelas extremidades, como mostrado.




Usando o Smart Touch Control

Você pode falar um comando por voz que será exibido na TV com o MIC. Para usar o MIC, pressione o botão VOICE no controle remoto.

A função de **Reconhecimento de Voz** pode ser afetado por pronúncia imprecisa, volume baixo da voz ou ruído ambiente.



Instalação das pilhas (AAA X 2)




1. Retire com cuidado a tampa da bateria com uma unha e retire a tampa completamente, uma vez que vem solto.
2. Insira 2 pilhas AAA, certificando-se de alinhar os pólos positivo e negativo corretamente.
3. Alinhe a tampa da pilha com a parte traseira do controlo remoto e pressione para baixo ao longo das extremidades até que esteja corretamente encaixado ao controlo remoto.

Pareamento do Smart Touch com a TV

Antes de você parear o Smart Touch com a TV, insira 2 pilhas AAA no Smart Touch. Para utilizar a TV, usando o Smart Touch Control, primeiro você deve pareá-lo com a TV via Bluetooth

1. Para ligar a TV, aponte o Smart Touch Control para o receptor do controle remoto da TV, e em seguida pressione o botão da TV. A localização do receptor do controle remoto pode variar, dependendo do modelo.
2. Um ícone de Bluetooth aparecerá no canto inferior esquerdo da tela, como mostrado abaixo. A TV irá tentar se conectar com o Smart Touch Control automaticamente.




<Tentando se conectar e ícones de conclusão >

3. Quando o pareamento for bem sucedido, a TV exibe um pequeno círculo verde entre os gráficos que representam a TV e o Smart Touch. Se o Smart Touch não parear, use uma ponta de caneta para pressionar e soltar o botão de pareamento na parte traseira do Smart Touch.
- 🔑 A primeira vez que você ligar a TV, imediatamente começará a configuração inicial.

Reconectando o Smart Touch Control

Se precisar restabelecer a conexão entre a TV e o Smart Touch Control, pressione o botão de pareamento na parte traseira do Smart Touch Control.



<Botão de pareamento do Smart Touch Control>

O botão de pareamento pode ser acessado removendo a tampa da pilha do controle. Ao pressionar o botão pareamento automaticamente restabelece a conexão entre o controle e a TV.

Advertência de Pilha Fraca





Quando a energia da pilha do Smart Touch Control está fraca, o indicador exibido (na ilustração) abaixo aparece na parte inferior esquerda da tela da TV. Substitua as pilhas usadas por outras novas alcalinas.



<Janela de alarme de pilha fraca>

Usando o touchpad

Use o touchpad para realizar diversos comandos. Navegue até o **Tutorial (Sistema > Gerenciador de Dispositivo > Configurações Smart Touch Control > Tutorial)** para visualizar um manual na tela para usar o Smart Touch Control.

Arraste	Toque
	
Arraste o touchpad na direção desejada. Mova o foco ou o cursor na direção que o dedo está se arrastando.	Toque no touchpad. Isso seleciona o item focado.
Role para Cima e para Baixo	Role para a Esquerda e Direita
	
Deslize o dedo ao longo da linha em cada lado do touchpad para rolar para cima ou para baixo em uma lista ou página da web. A linha do lado esquerdo é projetada para usuários canhotos.	Deslize o dedo ao longo da linha na parte superior ou inferior do Touch Pad para rolar para a esquerda ou para a direita em uma lista ou para mudar as telas do Smart Hub ou os painéis de controle na tela.

Mostrar aviso de Status e Notificação

Se tocar na linha projetada na parte superior do touchpad, o status e o aviso de alarme aparece na parte superior da tela. Para mais informações sobre como usar o status e aviso de alarme, consulte **e-Manual > Funções Smart > Status e Notificação**.

History

Toque em **HISTORY / SEARCH** e em seguida selecione **History** da lista exibida na parte inferior da tela. Isso exibirá uma lista interativa de canais acessados recentemente, conteúdo de mídia e aplicativos.

Excluindo Dados History

Você pode excluir as informações do history sobre canais vistos recentemente, conteúdo e aplicativos.

Pesquisando

Pressione o botão **HISTORY / SEARCH** e selecione **Search** da lista **History**. O teclado aparecerá na tela. Insira os critérios de busca para pesquisar não só muitos aplicativos e seus conteúdos na TV, mas também na internet.

Consulte o **e-Manual > Funções Smart > Pesquisando** mais informações.

Usando o Controle Remoto Virtual

Pressione o botão **MORE** para exibir o controle remoto virtual na tela. O controle remoto virtual é constituído por um painel de números, um painel de controle de reprodução e um painel de acesso rápido. Use o touchpad para selecionar os números e botões.

Alterando o painel do Controle Remoto Virtual

Você pode alterar quaisquer painéis do controle remoto virtual que será exibido na tela da TV, para alternar entre painéis, mova o destaque do foco para além da borda à esquerda ou à direita do painel exibido.

Usando o Painel de Número

Use o painel numérico para digitar números em uma tela de teclado ou página da web ou para mudar o canal enquanto assiste TV. Alterando o canal utilizando o teclado numérico deixa um registro, o que lhe permite facilmente voltar aos canais anteriores.

Usando o Painel de Controle de Reprodução

Utilize o painel de controle de reprodução para pausar, retroceder, avançar, pular para o próximo arquivo, selecione uma função com os botões **A**, **B**, **C**, **D**, e muito mais tempo desfrutando conteúdo de mídia.


Usando o Painel de Acesso Rápido

Use os botões do painel de acesso rápido para exibir na tela da TV o **MENU**, **INFO**, ou **e-Manual** na tela. Observe que os botões que aparecem podem variar dependendo do modo de funcionamento do Smart Touch Control (com a TV apenas, como um controle remoto universal, etc).

Ligando a TV


Ligue a TV usando o botão  no controle remoto ou no painel da TV.





- ✎ A primeira vez que você liga a TV, imediatamente começa a configuração inicial.
- ✎ A cor e o formato do produto podem variar, dependendo do modelo.
- ✎ O Botão de Funções da TV, um pequeno joystick em formato de botão localizado a direita na parte traseira da TV, permite controlar a TV sem o controle remoto.



Câmera de TV integrada

Esta TV possui uma câmera de TV integrada que pode ser usada para o Controle por Movimento, Reconhecimento por Voz (microfone integrado), e recursos de Reconhecimento de Face. Você também pode usar o botão de ajuste do ângulo da câmera para mudar o ângulo de visão da câmera.




	<p> Não toque na lente durante a operação da câmera de TV. Deixar impressões digitais que podem afetar a qualidade da imagem. Se a lente estiver suja, limpe-a com um pedaço de pano macio.</p>
	<p> Mantenha o microfone longe de poeira ou sujeira para não ficar obstruído. Se estiver obstruído, os comandos por voz podem não ser reconhecidos. Use um pano macio para limpar o microfone.</p>

Extendendo a Câmera de TV

Para poder usar a câmera de TV, primeiro você deve estendê-lo.


Com cuidado, empurre a câmera sem tocar na lente, até ouvir um clique.



Retraindo a Câmera

Se você não estiver usando a câmera de TV, mantê-lo recolhido dentro da TV. O Controle por Movimento e recursos de Reconhecimento de Face não podem ser usados enquanto a câmera de TV está no estado recolhido, mas o Reconhecimento de Voz ainda estará disponível.

Com cuidado, empurre a câmera sem tocar na lente, até ouvir um clique.



Alternando entre Fontes de Vídeo

Pressione o botão **SOURCE** para alternar entre os dispositivos conectados à TV.

Por exemplo, para alternar para um console de jogo conectado a uma segunda entrada HDMI, pressione o botão **SOURCE**. Na lista **Entrada**, selecione **HDMI2**. O nome das entradas podem variar dependendo do produto.

Selecione o botão **Tools** da tela **Entrada** para acessar as seguintes opções:

- **Editar Nome:** Você pode renomear os dispositivos conectados à TV para mais facilmente identificar fontes externas.

Com um computador conectado à porta HDMI (DVI) com um cabo HDMI, por exemplo, você pode alterar **PC** em **Editar Nome**.


Com um computador conectado à porta HDMI (DVI) com um cabo HDMI para DVI, por exemplo, você pode alterar **DVI PC** em **Editar Nome**.

Com um dispositivo AV conectado à porta HDMI (DVI) com um cabo HDMI para DVI, por exemplo, você pode alterar **Dispositivos DVI** em **Editar Nome**.

- **Informação:** Veja informações detalhadas sobre os dispositivos conectados.
- **Atualizar:** Selecione se um dispositivo conectado não aparece na lista. Se a lista não mostrar o dispositivo depois de selecionar **Atualizar**, verifique o status da TV para conexão de dispositivos.
- **Remover USB:** Remova o dispositivo USB da lista com segurança. Esta função só está disponível quando o dispositivo USB está selecionado.

Configuração do Controle Remoto Universal

Esta TV tem um recurso de controle remoto universal que permite controlar o set-top box, Blu-ray players, home theaters e outros dispositivos externos de terceiros conectados à TV usando o controle remoto da TV.



Mantenha uma distância de 5 cm, pelo menos, entre o cabo extensor IR e o dispositivo externo, tal como a figura mostra. Alinhe o cabo extensor IR ao receptor de sinal do controle remoto do dispositivo externo. No entanto, não pode ter nenhum obstáculo entre o cabo extensor IR e o dispositivo externo. A presença de um obstáculo irá interferir na transmissão do sinal do controle remoto.

Adicionar o Dispositivo Externo

1. Ligue o dispositivo externo que pretende configurar a função controle remoto universal e, em seguida, pressione **SOURCE** para abrir a tela de Entrada.
2. Selecione **Configuração do Controle Remoto Universal** na parte superior da tela. Esse procedimento inicia o processo de configuração do controle remoto universal.
3. Siga as instruções na tela e configure o recurso do controle remoto universal usando o conjunto de códigos recomendados. Se o conjunto de códigos recomendados não funcionar, configure o controle remoto, digitando o número do modelo manualmente.





Visualizando o e-Manual

Esta TV tem um e-Manual integrado que contém informações sobre as principais características da sua TV e instruções para usá-los. Para visualizar o e-Manual, use um dos seguintes métodos:

- Abra o menu **Suporte** e selecione **e-Manual**.
- Pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control para exibir um painel do Controle Remoto Virtual. Deslize o Touch Pad até que o Painel de Acesso Rápido apareça, selecione ícone do **e-Manual**, e em seguida pressione o touchpad.
- ✎ No e-Manual, palavras em azul referem-se à tela de opções de menu e palavras em azul claro referem-se a botões do controle remoto.
- ✎ Uma versão para impressão deste manual também está disponível no site www.samsung.com/suporte.

Rolando uma Página

Para rolar uma página, use um dos seguintes métodos:

- Pressione o botão  ou  na barra de rolagem no canto direito da tela.
- Arraste ou pressione levemente para cima ou para baixo a partir de qualquer extremidade do touchpad.
- Posicione o foco no botão  ou  no canto direito da tela, arraste ou pressione levemente para cima ou para baixo no touchpad.

Usando os Ícones no Topo


Use os ícones  (**Voltar**),  (**Avançar**), e  (**Páginas abertas**) na parte superior esquerda da tela para navegar pelas páginas. Estes ícones estão disponíveis quando duas ou mais páginas já foram visualizadas.

Retornando à Página Inicial



Para retornar à página inicial, pressione o botão **A** ou selecione  no canto superior direito da tela.

- ✎ Para selecionar botão de letra (**A**, **B**, **C**, **D**), pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control para exibir o controle remoto virtual na tela. Deslize o Touch Pad até que o Painel de Controle de Reprodução apareça, selecione o botão **A**, e em seguida pressione o Touch Pad.


Pesquisando o Índice

Selecione o botão **B** ou selecione  no canto superior direito da tela para exibir o índice. Selecione um termo para exibir a página que contém o mesmo.


Pesquisando Páginas

Pressione o botão  ou selecione  no canto superior direito da tela, e digite os critérios de pesquisa. Selecione uma página a partir da lista de resultados de pesquisa para visualizá-lo.


Fechando o e-Manual

Para fechar o e-Manual, pressione e mantenha o botão **RETURN** ou selecione  no canto superior direito da tela.

Saltando para um Item no Menu

Para saltar diretamente para o item no menu que é descrito na seção atual, selecione . É possível saltar de um item do menu diretamente para a seção relacionada no e-Manual. Em uma tela de menu, pressione o botão **MORE** no Smart Touch Control e selecione **e-Manual** no painel de controle virtual que aparece na tela.

 Esta função pode não estar disponível, dependendo do menu.



Atualizando o e-Manual

Abra o **Smart Hub** e selecione **Apps**, e em seguida selecione **Transferidos**. O e-manual pode ser atualizado da mesma forma com uma atualização do aplicativo.


Na tela **Transferidos**, selecione **Opções**, e em seguida selecione **Atualizar Apps**. Selecione e-Manual da lista. O e-Manual começa a atualização para a versão mais recente.

Conectando a uma Rede

Conectando a TV a uma rede dá acesso a serviços online, como o Smart Hub, bem como atualizações de software.

Conexão de Rede - Sem fio

Conecte a TV à Internet usando um roteador ou modem padrão.



Cuidados com a Rede sem fio

- Esta Smart TV é compatível com os protocolos de comunicação IEEE 802.11 a/b/g /n. A Samsung recomenda a utilização do protocolo IEEE 802.11n. Caso contrário ao reproduzir um vídeo a partir de uma conexão de rede, o vídeo pode não ser reproduzido com fluidez.
- Para usar uma rede sem fio, a TV deve estar conectada a um roteador sem fio ou modem. Se o roteador sem fio suportar DHCP, a TV pode usar um servidor DHCP ou endereço IP estático para se conectar à rede sem fio.
- Selecione um canal que não está atualmente em uso para o roteador sem fio. Se o canal definido para o roteador sem fio está sendo usado por outro dispositivo, o resultado é geralmente uma interferência e/ou uma falha de comunicação.
- A maioria das redes sem fio possui um sistema de segurança opcional. Para ativar um sistema de rede sem fio de segurança, você precisa criar uma chave de segurança utilizando caracteres e números. Essa chave de segurança é então necessária para se conectar à rede sem fio.

Protocolos de Segurança de Rede

A TV só suporta os seguintes protocolos de segurança de rede sem fio e é incapaz de se conectar a roteadores sem fio não-certificados:


- Modos de Autenticação: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de Criptografia: WEP, TKIP, AES

Se o roteador sem fio foi definido para o modo Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n e o tipo de criptografia for configurado como WEP ou TKIP, As Smart TVs Samsung não serão compatíveis com uma conexão que esteja em conformidade com as novas especificações da certificação de Wi-Fi.

Se o roteador sem fio oferece suporte a WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), é possível conectar-se à rede usando PBC ou uma SENHA. O WPS configura automaticamente o SSID e as configurações de chave WPA.

Conexão de Rede – A cabo

Há três maneiras principais para conectar sua TV à rede usando o cabo, dependendo da configuração da rede. Elas estão ilustradas abaixo:



- ✎ A TV não é compatível com velocidades de rede menores ou iguais a 10 Mbps.
- ✎ Utilize um cabo Cat. 7 para a conexão.


Óculos 3D Ativo

Recursos

O óculos 3D Samsung SSG-5100GB permitem visualizar imagens 3D na sua TV 3D. Os óculos 3D Samsung se comunicam com as TVs Samsung 3D através da faixa de 2.4GHz RF.

- Os óculos 3D Samsung são compatíveis apenas com as séries de TV 3D Samsung D, E e F, que foram lançados em 2011, 2012 e 2013. Estes óculos 3D não podem ser conectados a outros dispositivos Bluetooth.

Peças



- Para mais detalhes sobre como montar as astes nos óculos e como parear os óculos com a TV, consulte o manual dos óculos 3D.


Componentes

Óculos 3D Ativo (Corpo, Astes), Bateria (CR2025), Pano de Limpeza, Manual do Usuário

Substituição da Bateria

Se o LED vermelho piscar a cada dois segundos continuamente, substitua a bateria por uma nova.

- Insira o lado "+" da bateria no lado marcado com "+" no compartimento da bateria.
- Para verificar a capacidade restante da bateria, consulte a seção pareamento neste manual.




Pareamento dos Óculos 3D Ativo

- O que é o pareamento? O pareamento é o processo de conexão dos óculos 3D e uma TV 3D de modo que os dois dispositivos possam trocar dados.
- Certifique-se de que sua TV Samsung e os óculos 3D não estejam distantes mais do que 50 cm entre eles, enquanto o pareamento está em andamento.

- **Ligando os óculos**

Pressione brevemente o botão power. O LED verde está ligado por 3 segundos. (Certifique-se de que a imagem 3D está ativada na TV antes de utilizar os óculos 3D.)




- **Desligando os óculos**

Pressione brevemente o botão power. O LED vermelho está ligado por 3 segundos.

- **Realizando o processo de pareamento**

Ligue a TV e deixe inicializar completamente. Pressione e segure o botão power nos óculos. Os LEDs verde e o vermelho piscam alternadamente por 2 segundos.

- **Campo de funcionamento**



Visualização à distância recomendada	Pareamento à distância recomendada
2-6m	50 cm ou menos

- ✎ Uma vez que os óculos 3D são pareados, a capacidade restante da bateria é exibida na tela da TV. (Este recurso só se aplica às TVs 3D Samsung de série F e óculos 3D, que estão disponíveis desde 2013.
- ✎ Se você continuar tentando parear os óculos e a TV, o nível da bateria irá diminuir significativamente. No entanto, o nível da bateria irá se recuperar a um determinado grau mais ou menos em um minuto.
- ✎ A distância de trabalho depende da existência de obstáculos (uma pessoa, metal, paredes, etc) entre os óculos e a TV e a intensidade do sinal Bluetooth.
- ✎ Desligue os óculos 3D enquanto eles não estiverem em uso. Se você deixar os óculos 3D ligados, o tempo de vida da bateria diminui.

Passos do pareamento

1. Ligue a TV e, em seguida, passe os óculos aproximadamente 49,5 centímetros da TV.
2. Pressione o botão power brevemente nos óculos 3D. Os óculos 3D serão ligados e o pareamento será iniciado.
3. A mensagem "Óculos 3D estão ligados à TV." Será exibido na tela da TV quando o pareamento é concluído com sucesso.
 - Se o pareamento falhar, os óculos 3D desligarão.
 - Se a primeira tentativa de parear falhar, desligue e ligue a TV novamente e execute o passo 2.
 - Como parear novamente: Pressione o botão power nos óculos 3D por mais de 1 segundo.

O pareamento é necessário novamente nas seguintes situações:

- Se os óculos 3D não funcionam, mesmo quando o botão power é pressionado, especialmente com uma TV 3D depois de um reparo.
- Se você quiser reproduzir conteúdo 3D em um outro modelo de TV Samsung 3D que pertença às séries D, E, F ou lançado em 2011 até 2013. Você deve parear os óculos com outra TV.

Assistindo Vídeo 3D

Alguns modos 3D podem não estar disponíveis, dependendo do formato da imagem de entrada. Para assistir em 3D, você deve usar óculos 3D Ativo e ligar os óculos, pressionando o botão power.

1. Vá para a tela 3D. (**Imagem > 3D**)
2. Selecione o Modo 3D. O Modo 3D na tela é exibido.
3. Configure o Modo 3D da imagem que você deseja visualizar.

Solução de problemas

Se você encontrar...	Experimente isso...
Meus óculos 3D não funcionam.	Substitua a bateria.
	Os óculos 3D devem estar perto da TV. Certifique-se de que a distância entre a TV e os óculos 3D é inferior a 6m, em uma linha reta.
	Verifique as configurações da função 3D da TV.
O LED fica piscando	A bateria acabou. Substitua a bateria.

Especificações (Número do Modelo: SSG-5100GB)

Sistema óptico	Obturadores	Cristal líquido	Transmitância	36±2%
	Distância de funcionamento recomendada	2 ~ 6m	Taxa de Campo	120 campos/segundo
Peso	Óculos	21.5g (incluindo a bateria: 24.0±0.5g.)		
Power	Óculos	Um lítio 3V/bateria de dióxido de manganês 3V (CR2025)		
Consumo de energia	Óculos	0.85mA (Média)		
	Bateria	Tipo	165mAh, 3.0V (CR2025)	
		Tempo de funcionamento	150 horas	
Condições de funcionamento	Temperatura de funcionamento	10°C ~ 40°C		
	Temperatura padrão	-20°C ~ 45°C		

- As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso, a fim de melhorar o desempenho do produto.
- O tempo de funcionamento contínuo pode variar em função do ambiente de comunicação sem fio e condições de uso.

O que é Suporte Remoto?

O Serviço de suporte remoto da Samsung oferece a você um técnico que pode remotamente ajudá-lo a resolver os problemas da sua TV.

- **Diagnosticar** a sua TV.
- **Ajustar as configurações da TV** para você.
- **Restaurar** sua TV **aos valores de fábrica**.
- Instalar **atualizações de firmware** recomendados.

Como Funciona?

Ter um técnico Samsung remotamente para a manutenção de sua TV, é realmente muito simples.



1. **Chame a Central de Contato Samsung** e solicite um suporte remoto.



2. **Abra o menu** da sua TV e vá para a **seção de Suporte**.



3. Selecione Gerenciamento Remoto e **Forneça a Senha#** ao técnico.





4. O técnico, então **acessará a sua TV**. Isso é tudo!


Solução de Problemas

Se a TV aparentar ter algum problema, primeiro verifique esta lista de possíveis problemas e soluções. Além disso, consulte a seção Solução de Problemas no e-Manual. Se nenhuma dessas dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, visite o site www.samsung.com/suporte ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Samsung.

Problemas	Soluções e Explicações
Oscilação de brilho e intensidade de luz	Caso sua TV Samsung apresente oscilação de brilho e intensidade de luz esporadicamente, pode ser necessário desativar alguns de seus recursos de economia de energia. Desabilite Economia Energia (Sistema > Solução Ecológica > Sensor Ecológico) e/ou Economia Energia (Sistema > Solução Ecológica > Economia Energia) e verifique novamente.
Conexões componente / cor da tela	Caso ache que a cor da tela de sua TV Samsung não está correta ou que ela está "preto e branco", execute Auto Diagnóstico (Suporte > Auto Diagnóstico > Teste de Imagem) . Se os resultados forem negativos, verifique o seguinte: Os conectores de entrada de vídeo da TV estão conectados aos conectores de saída de vídeo corretos do dispositivo externo? Verifique também as outras conexões. Se a TV estiver conectada a um dispositivo externo através de um cabo componente, verifique se as entradas PB, PR, e Y estão conectadas em seus conectores apropriados.
Brilho da tela	Caso as cores na sua TV Samsung estejam corretas, um pouco mais escuras ou claras demais, tente ajustar as seguintes configurações primeiro. Vá até Imagem e ajuste Luz de fundo , Contraste , Brilho , Nitidez , Cor , Matiz (Vd/Vm) e outras configurações de ajuste da qualidade de imagem.
Auto Motion Plus /Arrasto	Se verificar arrastos ou "efeito fantasma" nas imagens da tela da sua TV, você pode corrigi-las por meio do Auto Motion Plus (Imagem > Opções de Imagem > Auto Motion Plus) .
Desligamento indesejado	Caso sua TV Samsung pareça estar desligando sozinha, tente desativar alguns de seus recursos da TV de economia de energia. Verifique se Sleep Timer (Sistema > Hora > Sleep Timer) foi ativado. O Sleep Timer desliga a TV automaticamente para economia de energia após um determinado período de tempo. Se o Sleep Timer não estiver ativado, veja se Sem Sinal Espera (Sistema > Solução Ecológica > Sem Sinal Espera) ou Deslig. Automático (Sistema > Solução Ecológica > Deslig. Automático) foi ativado.
Problemas ao ligar a TV	Quando o televisor for ligado, o led piscará cinco vezes antes da imagem aparecer. Se estiver com problemas para ligar sua TV Samsung, há vários detalhes a verificar antes de ligar para a central de atendimento. Se o cabo estiver conectado corretamente e se o controle remoto está funcionando normalmente, o problema pode ser com a conexão do cabo da antena ou o set-top box não está ligado. Verifique a conexão da antena ou ligue o set-top box.
Montagem da base	Se você tiver algum problema na montagem da base, verifique o guia de instalação rápida.
Não consigo encontrar um canal	Execute novamente a Configuração (Vá para Menu > Sistema > Configuração) ou execute a Prog. Automática . (Vá para Menu > Transmissão > Prog. Automática).

Problemas	Soluções e Explicações
A TV não liga.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está conectado corretamente à tomada de parede e à TV. • Certifique-se de que a tomada de parede está funcionando. • Experimente pressionar o botão  na TV para verificar se o problema não é o controle remoto. Caso a TV ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona", localizada mais abaixo.
Não há imagem/vídeo.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique as conexões de cabo. Retire e reconecte todos os cabos conectados à TV e aos dispositivos externos. • Defina as saídas de vídeo de seus dispositivos externos (cabo/set-top box, DVD, Blu-ray, etc.) de modo compatível com as conexões de entrada da TV. Por exemplo, caso a saída de um dispositivo externo seja HDMI, ela deve ser conectada a uma entrada HDMI da TV. • Certifique-se de que seus dispositivos conectados estão ligados. • Certifique-se de selecionar a fonte de entrada correta. • Reinicie o dispositivo conectado, desconectando e reconectando o cabo de alimentação do dispositivo.
O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua as pilhas do controle remoto. Verifique se as pilhas estão instaladas com os polos (+/-) na posição correta. • Limpe a janela do transmissor do controle remoto. • Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV a cerca de 1,5 ~ 1,8m de distância.
O controle remoto do set-top box/receptor de satélite não liga ou desliga a TV e nem ajusta seu volume.	<ul style="list-style-type: none"> • Programe o controle remoto do set-top box/receptor para operar a TV. Consulte o manual do usuário do set-top box/receptor de satélite para obter o código da TV SAMSUNG.

 Esse painel TFT LED usa um painel formado por subpixels que requerem tecnologia sofisticada de produção. Entretanto pode haver alguns pixels luminosos ou escuros na tela. Esses pixels não causarão nenhum impacto no desempenho do produto.

 Para manter sua TV na condição ideal, atualize o firmware mais recente no site da Samsung pelo USB (Samsung.com > Suporte > Downloads).

Como instalar o kit de montagem na parede



Montagem do suporte na parede


Caso instale o produto em uma parede, recomendamos que o instale somente da maneira recomendada pelo fabricante. Se não for bem instalado, o produto pode deslizar ou cair, causando ferimentos sérios a uma criança ou adulto e danificando seriamente o produto.

Instalação do kit de montagem na parede

O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite instalar a TV na parede.

Para obter informações detalhadas sobre como instalar o suporte de parede, consulte as instruções fornecidas com o suporte. Recomendamos que você entre em contato com um técnico para instalar o suporte de montagem na parede. Não recomendamos que você faça a instalação sozinho. A Samsung Electronics não se responsabiliza por nenhum dano ao produto ou ferimento causado a você ou a outras pessoas caso decida instalar o suporte de parede por sua conta.

Instalação de um kit de montagem usando o adaptador de montagem na parede



Para informações mais detalhadas, consulte o Manual do Usuário do kit de montagem na parede ao adquirir a TV.


Especificações e Notas do kit de montagem na parede (VESA)

Instale seu suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Se a fixação for feita em algum outro material de construção, entre em contato com o revendedor mais próximo para obter informações adicionais. Se você instalar a TV no teto ou em uma parede com inclinação, ela poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.

NOTA


- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo.
- Os kits de montagem na parede da Samsung contêm um manual de instalação detalhado. Todas as peças necessárias acompanham o produto.
- Não utilize parafusos que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão.
- Não utilize parafusos mais longos do que a dimensão padrão ou que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão. Parafusos muito longos podem danificar o interior da TV.
- Para suportes de parede que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das especificações do suporte.
- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar o produto ou fazer com que ele caia, causando ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por esses tipos de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos ao produto nem ferimentos quando for usado um suporte de parede não especificado ou que não esteja em conformidade com os padrões VESA, ou caso o consumidor não siga as instruções de instalação do produto.
- Não instale a TV a uma inclinação maior do que 15 graus.
- Sempre conte com a ajuda de duas pessoas para instalar a TV na parede.

Família do produto	Tamanho da TV em polegadas	Especificações VESA (A * B) em milímetros	Parafuso padrão	Quantidade
LED-TV [Tipo Slim]	40 - 46	200 X 200	M8	4
	50 - 65	400 X 400		




Não instale o kit de montagem na parede enquanto a TV estiver ligada. Isso pode causar ferimentos ocasionados por choque elétrico.

Colocação da base para suporte de cabos




Colocação da tampa do parafuso



Colocação da tampa de entrada de energia

Coloque a tampa da entrada de energia à TV, como ilustrado abaixo.



Sensor Ecológico e Brilho da Tela



Sensor Ecológico mede a luminosidade do seu quarto e otimiza o brilho da TV automaticamente para reduzir o consumo de energia. Isso faz com que a TV escureça e clareie automaticamente. Se você quiser desativar esta função, vá para **Menu > Sistema > Solução Ecológica > Sensor Ecológico**




Não bloqueie o sensor com qualquer material. Ela pode diminuir o brilho da imagem.


1. Sensor Ecológico: Esta função de economia de energia ajusta automaticamente o brilho da tela da TV de acordo com a intensidade da luz ambiente detectada pelo sensor de luminosidade.
2. Para ativar ou desativar **Sensor Ecológico**, vá para **Imagem > Solução Ecológica > Sensor Ecológico** e selecione **Lig.** ou **Desl.**
3. Precaução: Se você achar a tela muito escura enquanto assiste a TV em um local escuro, isso pode ser causado pelo Sensor Ecológico.

Armazenamento e Manutenção

- Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas marcas depois de removê-los. Limpe a tela para assistir a TV.
- A parte externa e a tela do produto podem ser riscados durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio.



Não borrife água diretamente sobre o produto. Qualquer líquido que entre em contato com o produto poderá provocar falha, incêndio ou choque elétrico.




Limpe o produto utilizando um pano macio umedecido com uma pequena quantidade de água. Não use líquidos ou produtos de limpeza inflamáveis (por exemplo, benzeno, tiner).

Segurança do espaço de instalação


Quando você instalar a sua TV, mantenha uma distância de pelo menos 10 centímetros entre a TV e outros objetos (paredes, aparelho, etc.) para garantir que haja ventilação adequada. Não proporcionar a ventilação adequada pode causar fogo ou um problema com o produto devido a um aumento da temperatura interna.

- Independentemente de usar uma base ou suporte de parede para a TV, é altamente recomendado utilizar somente as peças fornecidas pela Samsung Electronics.
 - Se você usar peças fornecidas por outro fabricante, podem ocorrer problemas com o produto ou ferimentos causados pela queda do produto.

Instalação com uma base.



Instalação com um suporte de parede.



Outros avisos


- A aparência real da TV pode ser diferente das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Tenha cuidado ao tocar na TV. Algumas peças podem estar um pouco quente.

Dica de Prevenção – Fixação da TV à parede



Cuidado: Puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Certifique-se de que as crianças não se pendurem na TV ou a desestabilizem. Isso pode fazer com que a TV caia e cause ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as instruções de segurança fornecidas no folheto de segurança que acompanha a TV. Para maior estabilidade e segurança, você pode adquirir e instalar o dispositivo antiqueda conforme descrito abaixo.

Instalação do Kit Cabo de apoio da TV:



Cabo de apoio da TV




Fixador




Parafuso (M8 X L28) 2ea


1. Aparafuse os adaptadores de montagem na parede fornecidos na parte traseira da TV.



2. Insira o parafuso no centro do cabo de apoio da TV, como mostrado na ilustração.




3. Aperte os cabos de apoio da TV nos adaptadores de montagem na parede, como mostrado na ilustração.




4. Prenda o fixador ao aparelho usando um parafuso para madeira.

✎ Use um M5 x L35 ou um parafuso maior.



5. Prenda o fixador com um parafuso da mesma maneira usado quando anexá-lo ao aparelho. Certifique-se de esticar o cabo do fixador bem apertado. Se o rack é feito de aço ou de vidro, prenda o fixador na parede.

✎ Ao prender o fixador em uma parede, use uma bucha compatível com o material da parede. Ao colocar o fixador em uma parede, utilize uma bucha compatível com o material da parede.



- ✎ Instale a TV próximo à parede de modo que ela não caia.
- ✎ Quando conectar o cabo de apoio da TV à parede, fixe o nível da corda no chão ou inclinado para baixo para fins de segurança.
- ✎ Verifique o cabo de vez em quando para se certificar de que está seguro.
- ✎ Antes de mover a TV, separe o cabo conectado primeiro.
6. Verifique se todas as conexões estão seguras. Verificar periodicamente as conexões para qualquer sinal de fadiga ou fracasso. Se você tiver qualquer dúvida sobre a segurança de suas conexões, entre em contato com um profissional.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Se a televisão não está posicionada num lugar suficientemente estável, que pode ser potencialmente perigoso, devido à queda. Muitas lesões, em particular para as crianças, podem ser evitadas por se tomarem precauções simples, tais como:

- Usar racks ou suportes recomendados pelo fabricante do televisor.
- Usar apenas móveis que possam suportar com segurança a televisão.
- Garantir que a TV não está pendendo sobre a borda do móvel de apoio.
- Não colocar a TV em um móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto a mobília na televisão a um suporte adequado.
- Não colocar a TV em cima de tecido ou outro material entre a tv e o móvel de apoio.
- Educar as crianças sobre os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV ou seus controles.

Especificações - TV

Resolução da Tela	1920 x 1080	
Considerações Ambientais	10°C a 40°C	
Temperatura Operacional	10% a 80%, sem condensação	
Umidade Operacional	-20°C a 45°C	
Temperatura para Armazenamento	5% a 95%, sem condensação	
Umidade para Armazenamento	0°	
Rotação da Base (Esquerda Direita)	0°	
Nome do Modelo	UN46F8000	UN55F8000
Tamanho da Tela (Diagonal)	46" (45.9 medido na diagonal)	55" (54.6 medido na diagonal)
Consumo de Energia	149 W	178 W
Operação normal	<1W	<1W
Standby		
Som (Saída)	10 W X 2	
Dimensões (CxLxA)		
Corpo	1032.7 x 599.5 x 34.9 mm	1224.2 x 707.2 x 34.9 mm
Com suporte	1032.7 x 634.3 x 257.7 mm	1224.2 x 741.9 x 310.3 mm
Peso		
Sem Suporte	12.8 Kg	16.8 Kg
Com Suporte	14.0 Kg	18.3 Kg

- Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência real da TV pode diferir das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta que está no produto.

Modo standby

Para diminuir o consumo de energia desconecte o cabo de energia quando você não usar a TV por um longo tempo.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

RMCTPE1
0597-12-3269



(01) 0789250999021 9

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

VG-IRB2000
0598-12-3269



(01) 0789250999020 2

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

Declarações de Conformidade Regulamentar (Para Óculos 3D Ativo)



Agência Nacional de Telecomunicações

SSG-4100GB

0579-12-3269



(01) 0789250999019 6

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VIDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

MG - RIO BRANCO
ABAO INFO CELL
AV. BRASIL, 303 - SALA 7 - CENTRO
6900-100 Fone: (08) 3222-8525
6208907
abaoinfo@abao.com.br
NOVA ELETRÔNICA
TRAV. JULIO CESAR, 104 - CERÂMICA
6900-230 Fone: (08) 3324-8784
3456920
noveletronic@ig.com.br

MG - MACEIO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
AV. MENDONÇA JUNIOR, 762 - FAROL
57000-480 Fone: (08) 3241-8605
1730912
violeteletronica@bol.com.br
M. SERVICE CENTRES
AV. JOAO DAVID, 321 - LJ 122 E 123 - JATIACA
57025-500 Fone: (08) 3221-1459
6235554
mservecenter@maceio@gmail.com

MG - MANAUS
COMPUCELL
AV. DUALMA BATISTA, 143 - CHAPADA
69025-070 Fone: (08) 3236-7645
347242
emanoel@compuell.com.br
MAXIMA ASSISTÊNCIA
AV. JOAQUIM NABUCO, 2379 - CENTRO
69002-031 Fone: (92) 3622-6067
3375991
maxima-assistencia@terra.com.br

MG - RECIFE
CELL SHOP
AV. PROF. CORA DE CARVALHO, 2118 - CENTRO
69000-040 Fone: (08) 3224-2228
6170991
jeffersonval@vsn.com.br
SUPORTE INFORMÁTICA
AV. FELICIANO COELHO, 336 - TREM
69001-025 Fone: (08) 3223-1529
6235948
chriselaineassessoria@terra.com.br

MG - ALAGOANAS
SERVITE ELETRONICOS
R. CONSELHEIRO FRANCO, 348 - CENTRO
48000-000 Fone: (77) 3622-8078
1730648
francisco_lag@hotmail.com
R. BARRERAS
TELE-SUM SERVICE
R. ABILIO FARIAS, 582 - CENTRO
4700-000 Fone: (77) 9996-4556
3400947
hugobonifacio@bol.com.br
PRO SERVICE ELETRÔNICA
R. FOLK ROCHA, 124 - SANDRA REGINA
47802-200 Fone: (77) 3613-1597
4200816
proserviceeletronica@gmail.com

MG - CAMACARI
REGIS ELETRÔNICA
R. DA BANDEIRA, 20 - ED. METROPOL CENTER
4280-130 Fone: (71) 3621-2261
3445379
regisestronica38@hotmail.com

MG - FEIRA DE SANTANA
ELETRÔNICA BRASITEL
R. CRISTÓVÃO BARRETO, 96 - CENTRO
44001-686 Fone: (77) 3223-2164
3441646
brasil@brasilperg.com.br
ELETRÔNICA VIDEOAMANA
R. CARILUJO, 100 - CENTRO
44002-788 Fone: (77) 3221-5399
3441856
videomana@videomana.com.br

MG - ILHEUS
CONTEIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES
PCA JOSE MARCELINO, 59 - CENTRO
49603-030 Fone: (77) 3633-5000
1732996
conteil@uol.com.br
R. IRACE
ELETRÔNICA CAMPOS
AV. PROF. JOEL LOPES, 365 - CENTRO
44900-000 Fone: (77) 3641-4202
6072995
eliane.campos@eletronica.com.br

MG - PELOTE
PROTON
R. GERÔNIMO SODRE, 95 - CENTRO
42003-460 Fone: (73) 3525-3298
3475084
proton_pecos@hotmail.com

MG - JUAZEIRO
APOLO SOU
R. DOS INGLESES, 24 - ALAGADICO
49004-010 Fone: (77) 3612-4584
1566945
apolosou@bol.com.br
R. LUIZ DE FREITAS
NR ELETRÔNICA
R. DA GEROINHO SOUZA FILHO, 1267 - GALPÃO 03
42700-000 Fone: (71) 3289-3999
3257582
etrocha.ofona@terra.com.br

MG - PAULO AFONSO
ELETRÔNICA TV CORES
PCA BRANILDO GOMES, 26 - CENTRO
44902-020 Fone: (77) 3281-1349
3408948
confusetelevisao.com.br

MG - ELETRÔNICA ROCHA
R. ADELAR MARIA DE ANDRADE, 212 - CAMPINHO
45813-000 Fone: (73) 3288-3548
3470990
eletronica-rocha@hotmail.com
R. SALVADOR
ELETRÔNICA TV VIDEO
R. PROF. RÔMULO ALMEIDA, 82 - ED. LAURA
40200-030 Fone: (71) 3278-0417
1737936
valdemir@eletronica-video.com.br

MG - ITABIRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ANGELO DE MENDONÇA, 2021
41820-021 Fone: (71) 2104-0328
3278566
samsung@itabira.com.br
R. SANTA ANTONIA DE JESUS
HITCH ELETRÔNICA
R. MONS M. FRANCISCO DA SILVA, 116 - LO ANDAR
44517-050 Fone: (77) 3631-4476
3441859
hitch@hitcheletronica.com.br

MG - TEJENEIRA DE FREITAS
VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. ELIEUBRIO CUNHA, 82 - A - BELA VISTA
45907-002 Fone: (73) 3263-4088
3475106
agdo_videotec@yahoo.com.br

MG - VITORIA DA CONQUISTA
TECNOVIDEO
R. SETE DE SETEMBRO, 165 - CENTRO
40000-540 Fone: (77) 3424-1438
3490920
tecnovideoeletronica@uol.com.br

VIDEO VOX ELETRÔNICA LTDA
AV. ALHEUS, 2332 - BRASIL
45005-005 Fone: (77) 3422-1917
3482218
vivofox@vivofox.com.br

MG - FORTALEZA
CENTRO TECNICO DURO
R. PINTO MADEIRA, 1264 - ALDEOTA
60150-000 Fone: (08) 3201-8815
1768748
centrotecnico@clidesu.com.br
R. SANTIAGO DUMONT, 3301 - ALDEOTA
60150-162 Fone: (08) 3261-2815
6051093
fortaleza@samsung.srv.br

MG - RECIFE
ELETRONICAPINHA
R. FLORIANO PIKETO, 373 - CENTRO
63000-000 Fone: (08) 3581-0512
3439764
eletronica@pinha.com.br

MG - JUAZEIRO DO NORTE
ELETRÔNICA ALFA SETE
R. SÃO FRANCISCO, 1417 - SÃO MIGUEL
62000-210 Fone: (08) 3587-3800
6250999
alpha@alfa.com.br

MG - MARIACUARA
ELETRÔNICA GELSON
R. RAMUNDO TIEPPO DE CASTRO, 230
61000-000 Fone: (08) 3321-0530
3482211
gelson@gelson.com.br

MG - BRASÍLIA
ESB BRASILIA - EXCLUSIVA SAMSUNG
SHOGUN CLIT 705 BLOCO G LUIA 03
70730-137 Fone: (08) 3363-2030
1738333
brasilia@samsung.srv.br

MG - CACHOEIRO DE ITAPARICUM
THOMAS ELETRÔNICA
R. LAURO VIANA, 15 - GILBERTO MACHADO
29300-000 Fone: (28) 3522-3011
1738013
thomas@thomaseletronica.com.br

MG - COLATINA
POWERS ELETRÔNICA
R. MICHEL DALLA, 101 - CENTRO
29700-000 Fone: (27) 3721-0225
6063181
pompau@ig.com.br

MG - GUARAPARI
ELETRÔNICA PANAIKIL
ROO JONES DOS SANTOS NEVES, 344
29115-002 Fone: (27) 3361-4355
1738102
panaikil@yvel.com.br

MG - LINDOIAS
ROCHAS ELETRÔNICA
AV. RUI BARBOSA, 686 - CENTRO
29900-072 Fone: (27) 3371-4148
3483564
eliseque_alto@yvel.com.br

MG - SERRA
ELETRÔNICA NOVA TELEÁUDIO
AV. ABDO SAAD, 239 - GD 30 - LJ 01
29115-002 Fone: (27) 3343-2050
4202071
adm@novoteleaudio.com.br

MG - VILA VELHA
ELETRÔNICA LUCHI
AV. LUCIANO DAS NEVES, 911 - CENTRO
29100-200 Fone: (27) 3229-2141
3428719
paulchiluch@bol.com.br

MG - VITÓRIA
SCHARCOLR ELETRÔNICA
AV. MARCEAL MASZ DE MORAIS, 2573
29050-687 Fone: (27) 3257-4575
3364096
scharcolr@uol.com.br

MG - ANAPOLIS
VIA DIGITAL
R. ARNESTO DE OLIVEIRA PINTO, 315
75020-060 Fone: (62) 3311-7589
1738316
via@viaamp@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - GOIANIA
RADIOLO SERVICE
R. 86, 655 - QD 21 - LT 79 - SETOR SUL
74083-385 Fone: (62) 3212-1222
6263678
radioamadorradio@terra.com.br

MG - SÃO PAULO
MEGA SERVICE
AV. CASTELO BRANCO, 467 - LOTE 09
05078-091 Fone: (08) 3227-5340
3428717
megaservice.adm@gmail.com

MG - SÃO PAULO
NETO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS
R. SÃO PANTALÃO, 923 - CENTRO
65015-460 Fone: (08) 3312-2876
6125027
neto.com.serv@gmail.com

MG - FORTALEZA
VIDEO SUMMITA
R. MARCIANO SANTOS, 703 - CENTRO
38445-128 Fone: (04) 3241-6232
3471390
videoemita@bol.com.br

MG - RECIFE
ESB BRASILIA - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. JUIZ DE FORA, 1384 - SANTO AGOSTINHO
30180-561 Fone: (071) 3226-1400
6056730
samsungh@br.samsung.com.br

MG - RECIFE
TUNE LINE
AV. GONÇALVES VALADARES, 791 - CENTRO
32510-010 Fone: (071) 3332-1704
6240326
atendimento@tuneletronic.com.br

MG - DIVINÓPOLIS
AUDIO ELICA
R. MATO GROSSO, 755 - CENTRO
36000-027 Fone: (31) 3222-3213
1605256
adivica@maternabom.com.br

MG - GOVERNADOR VALADARES
MIRA INFORMÁTICA
R. SETE DE SETEMBRO, 2464 - CENTRO
35010-172 Fone: (31) 3271-6191
6087257
mirad@uol.com.br

MG - ITAPATINGA
VIDEO RECORDER ELETRÔNICA
R. PEDRAS PRECISADAS, 070 - IGUAÇU
35162-108 Fone: (071) 3224-9637
3408719
vrc@ig.com.br

MG - ITABIRA
ELETRÔNICA CONSERTEC
R. DOM. VICENÇIO, 212 - PARÁ
35900-048 Fone: (31) 3831-6218
3408040
almateconservec@gmail.com

MG - JUAZ DE FORA
TESLA ELETRÔNICA
R. BARBOSA LIMA, 198 - CENTRO
36010-020 Fone: (32) 3215-2488
3441877
teslaeletronica@terra.com.br

MG - MONTES CLAROS
PROTEC INFORMÁTICA
R. JUSTINO CÂMARA, 48 - LJ 5 - CENTRO
39400-010 Fone: (31) 3213-3806
3443937
protec@protecinformatica.com.br

MG - PASSOS
RÁDIO TÉCNICA PASSOS
AV. OTTO KRAKAUER, 1066 - SANTA CLARA
37004-008 Fone: (35) 3221-0919
4205703
radiostepassos@hotmail.com

MG - POÇOS DE CALDAS
ELETRÔNICA UNIVERSO
R. ASSIS Figueiredo, 1882 - LJ 1 - CENTRO
37701-000 Fone: (35) 3722-4618
3439755
eletronica.universo@yahoo.com.br

MG - POUZO ALEGRE
ELETRÔNICA MGA
AV. TRAIADENTES, 215 - SANTA LUZIA
37550-000 Fone: (35) 3423-9082
3463578
michelaleg@bol.com.br

MG - POUZO ALEGRE
TELECENTRO ELETRÔNICA
PC. JOÃO PINHEIRO, 246 - CENTRO
37550-000 Fone: (35) 3423-5963
3448988
telecentropouzoalegre@ig.com.br

MG - SERTÃOZINHO
LAPIS ELETRÔNICA
AV. JOÃO XAVIER, 332 - BOA VISTA
30700-037 Fone: (31) 3227-4575
3409035
lapiseletronica@yaho.com.br

MG - TERESINA
CENTER SON
R. SÃO BENEDITO, 632 - SÃO BENEDITO
38022-100 Fone: (34) 3336-3430
1737949
gmcanterson@uol.com.br

MG - TERESINA
ELETRÔNICA COLOSSEM
AV. GUILHERME FERREIRA, 1050 - SÃO BENEDITO
38022-200 Fone: (34) 3333-2520
1600809
colossem@terra.com.br

MG - TERESINA
R. VITAL JOSE CARVALHO, 201 - LEICIE
38000-078 Fone: (34) 3254-2428
6225990
leicel@leicelinformatica.com.br

MG - TERESINA
TECNOCENTRO ELETRÔNICA
R. MILTON COSTA, 130 - CENTRO
37004-120 Fone: (35) 3222-5909
3468336
tecnocentroeletronica@vargh@ig.com.br

MG - CAMPO GRANDE
SELETRÔNICA
AV. ERNESTO GAGEL, 5419 - CARRELUA
76009-410 Fone: (071) 3383-2728
6199555
tv-luar@luar.com.br

MG - DOURADOS
R. HAYEL BOM FACKER, 2110 - JD. SÃO PEDRO
78100-050 Fone: (071) 3421-2728
6240871
tv-luar@yahoo.com.br

MG - CUIABÁ
MASTER ELETRÔNICA
AV. MIGUEL SUTIL, 250 - LÍBERIA
78500-005 Fone: (65) 3322-8617
3468323
jamp@terra.com.br

MG - CUIABÁ
AV. GENERAL MELLO, 432 - SL 1
78015-300 Fone: (65) 3322-1237
3463395
tv-luar@uol.com.br

MG - BOMBONDUÍAS
VIDEOSOM CELULARES
AV. MARCEAL DUTRA, 897 - CENTRO
78700-110 Fone: (08) 3424-5572
3470174
assistentia.videosom@terra.com.br

MG - SINOP
DIGITAL CELLULAR
R. DAS ROSAS, 925 - CENTRO
78550-268 Fone: (06) 3511-0404
6043161
doaluar@terra.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

MG - JARAGUÁ GRANDE
ELETRÔNICA
AV. COUTO MAGALHÃES, 465
78110-400 Fone: (05) 3023-4648
3494517
eletronica@jg.com.br

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/service/Location.do?pages=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

PR - CASCAVEL
KAS TV SERV
R. BARÃO DO CERRO AZUL, 987 - CENTRO
85001-080 Fone: (45) 3038-8099
1738241 kcs.cve@samsung.com.br

PR - CURITIBA
ESC REBOUCAS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. GETÚLIO D. VARGAS, 601 - REBOUCAS
80230-030 Fone: (41) 3021-5520
1661028 exclusivas@reboucas.com.br

PR - LONDRINA
ELETRONICA DIGITAL
R. PAULO GONÇALVES PIRES, 300 - CENTRO
07485-000 Fone: (44) 3663-1414
1249965 elektronadigital@uol.com.br

PR - FLOZ DO IGUAÇU
ELETRONICA VIDEO LOZ
R. QUINTINO BOCAUVA, 1313 - CENTRO
85081-130 Fone: (44) 3022-4115
1738327 video@vdeoz.com.br

PR - GUARAPUAVA
KAS SERVICE
R. QUINTINO BOCAUVA, 1357 - BL. 03 - CENTRO
85010-300 Fone: (41) 3622-7800
6030459 kcs.gun@samsung.com.br

PR - LONDRINA
ELETRONICA VIDEOCOLOR
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 3768
86020-000 Fone: (43) 3204-6716
1737955 videocolor@getx.com.br
PR TELECOMUNICAÇÕES
AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 2070 - LJS E 6
86020-000 Fone: (43) 3024-3610
1456461 exclusivas@telecomun.com.br

PR - MARINGÁ
EXCLUSIVA CELULARES
AV. NÉO ALVES MARTINS, 1886 - ZONA 01
87101-360 Fone: (41) 3620-6861
1605548 genenica.mga@exclusivas.com.br
605754

PR - PARANAGUÁ
KAS CELLARIES
R. 15 DE NOVEMBRO, 550 - CENTRO HISTÓRICO
83030-010 Fone: (41) 3622-8685
1325878 kcs.oua@samsung.com.br

PR - PONTA GROSSA
KAS PONTA GROSSA
R. CEL. DALCÍDIO, 1168 - LJA - CENTRO
84010-280 Fone: (42) 3222-4151
1661907 kcs.poo@samsung.com.br

RJ - ANGRÁS DOS REIS
TELECOMUNICAÇÕES ELETÔNICA
R. PREFEITO JOÃO G. GALINDO, 346 - LJ 2
23060-650 Fone: (24) 3365-7463
3462283 telecom@tms.com.br

RJ - CABO FRIO
R&B ELETRONICA
R. INGLATERRA, 86 - JD. CAICARA
83910-380 Fone: (22) 264-4703
8214256 rpb@eletronica@yahoo.com.br
SOLUÇÃO DE CABO FRIO
AV. TENEIRA E SOUZA, 2124 - CENTRO
28900-100 Fone: (22) 2645-6375
3439768 solucao@cabofrio.com.br

RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES
FONTELLI
RUA DR. GESTEIRA PASSOS, 34 - CENTRO
28010-470 Fone: (22) 2735-1804
6222089 campos@fontelli.com.br

RJ - DUQUE DE CAXIAS
TELE SERVIÇO
AV. DUQUE DE CAXIAS, 86 - CENTRO
25070-070 Fone: (21) 2771-1508
1738910 telese@teleservico.com.br
RJ - ITAGUAÍ
EAM SOM
R. PROTÓGENES GUIMARÃES, 22 - CENTRO
23810-740 Fone: (21) 2688-6491
6169241 emsom@ovo.com.br

RJ - MACÉ
CELULAR & G&L
R. VISONDE DE QUISSAMA, 455 - LJ D
27910-280 Fone: (22) 2762-5276
3476795 celcar@celular.com.br
ELETRONICA SACRAMENTO
R. DO SACRAMENTO, 12 - CENTRO
27910-150 Fone: (22) 2793-0833
3452007 genenica@eletronicasacramento.com

RJ - MAGÉ
S&B ELETRONICA
R. PIO XII, 381 LJ - FIGUEIRA
25900-000 Fone: (21) 2633-3342
6285747 jsb.elt@uol.com.br

RJ - NITERÓI
REDE AUTORIZADA ÁUDIO E VÍDEO
AV. GETÚLIO DE MOURA, 2031 - CENTRO
20050-002 Fone: (21) 2701-4091
3484135 rede.autorizada@gmail.com

RJ - NITERÓI
REC VÍDEO
R. SALDANHA MARINHO, 117 LJ - CENTRO
24030-040 Fone: (21) 2611-3534
1666076 rec.video@bol.com.br

RJ - NOVA FRIBURGO
TECNOCOM INFORMÁTICA
R. JOSÉ TEIXEIRA OLIVEIRA DOS SANTOS, 77
28920-140 Fone: (22) 2522-3262
1660995 suporte@tecnoinformatica.com.br

RJ - NOVA IGUAÇU
S&B SERVICE CENTER
R. DR. PLÍNIO CABADO, 25 - LJ 05
26220-889 Fone: (21) 2671-0117
3481795 sbservicecenter@hotmail.com

RJ - PETRÓPOLIS
ESSENCIAL SERVICE ELETRONICA
R. 16 DE MARÇO, 80 - SJL 05 - CENTRO
25620-040 Fone: (24) 2237-8741
3454885 solucao@essencial.com.br

RJ - RESENDA
MAGISTRAL
R. VILA ADELAIDE, 335 - JD. BRASLIA I
27514-100 Fone: (24) 3355-0101
6249382 magistr@eletronica.com.br

RJ - RIO DE JANEIRO
ELETRONICA
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1303 - TAQUARA
22710-871 Fone: (21) 2426-4701
3464245 eletronicarj@gmail.com

ESC BARRA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. OLEGARIO MACIEL, 101 - LJS D e E
22821-200 Fone: (21) 2480-8002
1660928 barradigital@samsung.com.br

ESC CENTRO RIO - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. COIMES FREIRE, 148 - CENTRO
20231-013 Fone: (21) 2526-9262
3245928 centro-rio@exclusivasamsung.com.br

SES CENTRO - PONTO DE COLETA SAMSUNG
AV. RIO BRANCO, 50 - 2º ANDAR - CENTRO
20090-002 Fone: (21) 3213-8080
3439013 adm@pontosam.net

SES MANDUERA - PONTO DE COLETA
R. DOMINGOS LOPES, 611 - CALÇADA A-LJH
21310-120 Fone: (21) 3437-3690
3439927 adm-madueradigital@evelformatica.com.br

P&S SERVICE ELETRONICA
ESTR. DO GALILÉO, 634 - LJA
21831-001 Fone: (21) 3396-1447
1760939 pbservice@pbs.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. OLÍMPIO CAMPO GRANDE
73052-160 Fone: (21) 3384-0202
6171544 receita@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RECEITA DO BRASIL
R. BERNARDO DE VASCONCELOS, 451
20090-002 Fone: (21) 3321-6651
3467693 karlos@receita.com.br

RS - ERECHIM
ELETRONICA ERECHIM
AV. SETE DE SETEMBRO, 05 - CENTRO
91070-000 Fone: (51) 3321-1933
1660886 atendimento@eletronicaerechim.com.br

RS - FARROUPILHA
SILECE
R. DR. JAIME ROSSER, 133 - BL. 02
91810-000 Fone: (54) 3286-3603
6174146 gerente.silece@terra.com.br

RS - ITAÚ
Z&V ASSISTENCIA TECNICA
R. 14 DE JULHO, 36 - CENTRO
90700-000 Fone: (51) 3333-2328
3457600 zsv-eletronica@hotmail.com

RS - NOVO HAMBURGO
ANNAYX
AV. MARCELLO DIAS, 779 - RIO BRANCO
93310-110 Fone: (51) 3085-2011
6296439 annayx.samsung@terra.com.br

RS - PASSO FUNDO
ANNAYX
R. PARASANDU, 1028 - BL. 1 - CENTRO
99010-100 Fone: (54) 3045-1011
3470173 annayx.samsung@terra.com.br

RS - PORTALEGUE
A&V ELETROCOMERCIO
R. GENERAL OSÓRIO, 884 - CENTRO
96050-000 Fone: (51) 3058-9949
3246413 samsung@eletronica.com.br

RS - PORTALEGUE
ESP PORTALEGUE - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. PEREIRA FRANCO, BR. SÃO JOÃO
90240-520 Fone: (51) 3511-4000
6227289 portalegue@samsung.com.br

RS - RIO GRANDE
BUTSON ELETRONICA
R. GENERAL NETO, 495 - CENTRO
96200-010 Fone: (53) 2125-6803
1738060 butson@butson.com.br

RS - SANTA CRUZ DO SUL
ELETRONICA Y
R. RAMIRO GARIBALDI, 1272 - CENTRO
96700-000 Fone: (51) 3713-1290
1660879 edmar@terra.com.br

RS - SANTA MARIA
A&V TELECOMUNICAÇÕES
R. VALE MACHADO, 1628 - CENTRO
97015-000 Fone: (55) 3028-0504
3388384 samsunatar@eletronica.com.br

SC - BLUMENAU
W&COM BLUMENAU
R. REPÚBLICA ARGENTINA, 225 - PORTA AGUDA
89050-100 Fone: (47) 3335-7518
3355654 wcom_blumenau@terra.com.br

SC - BRUSQUE
W&COM TELECOMUNICAÇÕES
R. PAES LEME, 122 - CENTRO
88350-220 Fone: (47) 3355-7518
6176746 wcom@terra.com.br

SC - CHAPECO
S&B SERVICE
R. GUARAPUAVA, 370 E - CENTRO
89820-300 Fone: (49) 3323-0739
1738281 kcs.crb@samsung.com.br

SC - CONDOMÍNIO
TV SOM ELETRONICA
R. ANITA GARIBALDI, 147 - SALA 2 - CENTRO
89700-000 Fone: (49) 3442-3704
6073940 tvsom@netson.com.br

SC - CRICIÚMA
K&S SERVICE
R. JOÃO PESSOA, 620 - SJL E 123
88801-030 Fone: (48) 3417-6123
1738257 kcs.cri@samsung.com.br

SC - FLORIANÓPOLIS
ESC FLORIANÓPOLIS - EXCLUSIVA SAMSUNG
R. SALDANHA MARINHO, 374 - SJL 105
88010-450 Fone: (48) 3024-0044
6197507 escservice@exclusivasamsung.com.br

SC - ITAJAÍ
SC SERVICE
R. TUAÇAS, 435 - LJ 01 e 02
88301-061 Fone: (47) 3306-0044
3278072 itajai@exclusivasamsung.com.br

SC - JARAGUÁ DO SUL
ELETRONICA GRETEC
R. JOÃO JANAÍDO AYRES, 10 - SJL 02
89253-100 Fone: (47) 3372-2050
3484130 egretec@gmail.com

SC - JOINVILLE
S&B SERVICE
AV. JK, 385 - LJL 3B - CENTRO
89201-100 Fone: (47) 3433-4694
1738242 kcs.joi@samsung.com.br

SC - LAGES
ICOTA
R. MARCHEL DEODORO, 377 - CENTRO
88601-000 Fone: (48) 3229-3646
3488409 icotaj@gmail.com

SC - SÃO ROSE
SC SERVICE
R. D. PIRODO, 472 - CAMPINAS
89101-320 Fone: (48) 3224-0045
4208821 scservice@exclusivasamsung.com.br

SP - ARACATUBA
EXPRESSCEL
R. ESTANCA, 277 - CENTRO
48010-180 Fone: (79) 3211-0620
3390644 kcs.araca@samsung.com.br

SP - BENTON COGNATES
ELETRONICA M&B
R. GAL. CÂNDIDO COSTA, 184 - LJ 01
90700-000 Fone: (54) 3462-6825
3484131 atmar@terra.com.br

SP - CANAS DO SUL
A&V TELECOM
R. BENTO CONCALVES, 1110 - CENTRO
85020-412 Fone: (54) 3028-4965
332092 samsunaxai@savelcom.com.br

SP - AMERICANA
MARIO VIDAL
R. SETE DE SETEMBRO, 168 - CENTRO
13465-000 Fone: (19) 3481-8238
1738064 tania.mv@ig.com

SP - ARACATUBA
ELETRONICA JORDÃO
R. MARCÍLIO DIAS, 1301 - PARAISO
13645-270 Fone: (19) 3624-3665
3451964 edu_ata@terra.com.br

SP - ARARAQUARA
COMPTON INFORMATICA
AV. PEDRO DALEAZ, 183 - VILA VELOSA
14008-015 Fone: (16) 3324-8621
3443948 compton@com.br

SP - BARRETOS
ELETRONICA E INFORMATICA BARRETOIS
AV. 43, 749 - CENTRO
14790-420 Fone: (17) 3322-9914
3481765 kcsbarretois@yahoo.com.br

SP - Bauri
CENTERTEL
AV. SANTA URSULA, 35 - CENTRO
08401-220 Fone: (11) 4198-3021
1660757 centerf@centerf.com.br

SP - Bauri
TEKTRON BAIURI
R. RIO BRANCO, 19-79 - VILA AMERICA
17014-037 Fone: (14) 3234-3403
3441833 ateletronica@terra.com.br

SP - BOTUCATU
REGIONAL ELETRONICA
R. TENENTE JOÃO FRANCISCO, 190
13050-420 Fone: (14) 3354-4004
3443947 regional.elt@net.com.br

SP - BRAGANÇA PAULISTA
ELETRONICA AMERICA
R. CÂNDIDO DE LIMA, 147/149
12900-002 Fone: (11) 4033-2231
1660799 elektronka@com.com.br

SP - CAMPINAS
ESC CAMPINAS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. BARÃO DE ITAPURÁ, 1728 - GUANABARA
13020-433 Fone: (19) 3234-3283
6157835 campinas@samsung.com.br

SP - CATANDUVA
ELETRONICA Y
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 272
13050-000 Fone: (17) 3522-4226
6253205 tormarcos.lorres@telefonica.com.br

SP - FRANCA
ELBAR ELETRONICA
R. EMERSON DE PAULA MERLINO, 2372
14400-450 Fone: (16) 3721-1899
1738002 elbar@eletronica.com.com.br

SP - FRANCO DA ROCHA
FRONTTELL
R. HAMILTON PRADO, 436 - CENTRO
07800-000 Fone: (14) 4443-2707
6178419 centf@frontell.com.br

SP - GUARATINGUÁ
STEC
R. FLAMINIO LESSA, 299 - CENTRO
12000-210 Fone: (12) 3133-9151
6453170 ste@guaratingua.com.br

SP - GUARULHOS
ELETRONICA GUARANY
R. JOÃO DONALVES, 192 - CENTRO
07010-010 Fone: (11) 2463-2024
3473677 contat@guarany.com.br

SP - INDAIALA
ELETRONICA NISHI
R. PAUL HARRIS, 343 - CIDADE NOVA
13334-070 Fone: (19) 3834-4820
6157830 nishieletronica@terra.com.br

SP - ITAPETATINGA
LOJA TATI
AV. 15 DE NOVEMBRO, 801 - VILA MASTRI
18207-320 Fone: (15) 3271-0936
6256094 elektronka@terra.com.br

SP - ITI
ELECSON SERVICOS AUTORIZADO
R. SANTA CRUZ, 781 - CENTRO
13300-090 Fone: (11) 4033-0188
6256215 elecson@terra.com.br

SP - JAU
ELETRONICA VITAL
R. SALDANHA MARINHO, 1186 - CENTRO
17201-310 Fone: (14) 3622-4002
3443941 eletrvital@uol.com.br

SP - JUNDIAÍ
GR. INVENTARCA
AV. JUNDIAÍ, 259 - CENTRO
13208-055 Fone: (11) 4522-3187
6162462 contat@inventarcar.com.br

SP - LIMEIRA
P&P ASSISTENCIA LIMEIRA
R. DR. TRAJANO BARROS CAMARGO, 1420
13480-943 Fone: (19) 3701-0574
6157835 fabo.samsung@hotmail.com

SP - MARILIA
MEGACENTER CELULARES
R. SANTO ANTONIO, 530 - CENTRO
17500-070 Fone: (14) 3413-1111
1738303 megacenter@megacenter.com.br

SP - MATA
ELETRONICA AUDIO E VIDEO SERVICE
R. DOS BANDEIRANTES, 35 - CENTRO
09310-360 Fone: (11) 4514-5233
6256421 mtecelcom@uol.com.br

SP - MOCIM DAS CRUZES
BIBENTE ELETRONICA
R. DR. CORRÊA, 33 - CENTRO
09400-000 Fone: (11) 4726-9670
6157834 bibente@netnet.com.br

SP - MOGI GUAÇU
ELETRONICA MARISTELA
AV. SÃO CARLOS, 283 - SÃO CARLOS
13847-111 Fone: (19) 3841-8504
6093706 elektronka@terra.com.br

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/service/Location.do?pages=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO → TV

www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

SP - OSÁSCO

ELETRÔNICA RENAZA
R. JOÃO COLINO, 106 - OSÁ
06033-020 Fone: (11) 3681-8682
1660515 renaza1@terra.com.br

SP - OURINHOS

DIGITEC
R. PARANÁ, 647 - CENTRO
19900-021 Fone: (12) 3324-2003
3475100 ri-medi@uol.com.br

SP - PIRACICABA

ELETRÔNICA PUPPIN
R. QUINZE DE NOVEMBRO, 1741 - ALTO
13416-756 Fone: (19) 3402-2295
1660791 eletronicapuppin@hotmail.com
TVART
R. MORAIS BARROS, 1556 - ALTO
134419-240 Fone: (19) 3433-4440
3462284 jrodriguesfho@terra.com.br

SP - PORTO FERREIRA

ELETRÔNICA SÃO JORGE
R. JOÃO MUTINELLI, 731 - CENTRO
13660-000 Fone: (19) 3585-1891
6147652 fernanda.esj@uol.com.br

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

MICRO2000
R. RUI BARBOSA, 722A - CENTRO
19015-000 Fone: (18) 3223-5431
3457511 micro2000@micro2000.com.br

SP - RIBEIRÃO PRETO

DIGITEC ELETRÔNICA
R. CÉS. LUIS DA CUNHA, 253 - VILA TIBÉRIO
14050-040 Fone: (16) 3625-5185
1660601 digiteceletronica@terra.com.br
PANAMASTER
R. JOSÉ BONFÁCIO, 383 - CENTRO
14010-050 Fone: (16) 3964-9608
3435778 sac@panamaster.com.br

SP - RICAÇURÓ

ELETRÔNICA MINAO
R. OITO, 789 - CENTRO
13505-144 Fone: (19) 3524-8673
3443940 minao@eletronicaniano.com.br

SP - SANTO ANDRÉ

ELETRÔNICA GILDA
AV. HIGIENÓPOLIS, 236 - VILA GILDA
09190-380 Fone: (11) 4994-1863
1660900 eletronicagilda@ig.com.br

SP - SANTOS

ESC. SANTOS - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. WASHINGTON LUIS, 249
11050-200 Fone: (13) 3877-0490
3258425 asetch@satech.com.br
SERIAL SERVICE AUTORIZADO
R. DR. CARVALHO MENDONÇA, 361
11070-101 Fone: (13) 3232-3599
1737979 serservice@uol.com.br

SP - SÃO BERNARDO DO CAMPO

ABC SAM
AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 751
08759-470 Fone: (11) 4152-4700
6030455 abcsam@terra.com.br

SP - SÃO CARLOS

COMERCIAL SERVTEC
R. INAGIRO TOYAMA, 380 - JD. PAULISTANO
13564-380 Fone: (16) 3361-4913
3443942 cscom@terra.com.br

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DIGITRON
R. TIRADENTES, 2650 - PO INDUSTRIAL
13025-080 Fone: (17) 3235-1011
1738222 digitron-sj@terra.com.br

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ELETRÔNICA VALLANT
AV. DR. NELSON DAVILA, 771 - CENTRO
12245-030 Fone: (12) 3942-3590
6089597 andrebotanod@suerito.com.br
VALLÉ CELL
R. TEOPOMPO DE VASCONCELOS, 258
12243-830 Fone: (12) 3308-0377
3473632 lois.muniz@vallecell.com.br

SP - SÃO PAULO

ESC. ANGÉLICA - EXCLUSIVA SAMSUNG
AV. ANGÉLICA, 2167 - HIGIENÓPOLIS
01227-200 Fone: (11) 2107-6900
1660906 angelica@samsung.sv.br

ESC. CAMPO BELO - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. VIEIRA DE MORAES, 209 - CAMPO BELO
04617-070 Fone: (11) 3384-7024
1660775 sac@samsungcampobelos.com.br

ESC. JARDIM - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. MARIA FROEIREDO, 560 - PARAISO
04002-003 Fone: (11) 3886-2222
1737982 sac@samsungjardim.com.br

ESC. PINHEIROS - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. PADRE CARVALHO, 123 - PINHEIROS
05427-100 Fone: (11) 3083-4357
3494527 helpsam@samsungevirecos.com.br

ESC. SANTANA - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. D. CONSILHEIRO SARAVIA, 626
02037-021 Fone: (11) 4003-2244
3116581 sac@samsungosantana.com.br

ESC. TATUAPÉ - EXCLUSIVA SAMSUNG

R. COELHO LISBOA, 472 - TATUAPÉ
03320-040 Fone: (11) 2902-8166
1660690 samcoell@samcoell.com.br

J. MACEDO

AV. PROFESSOR PAPINE, 343 - INTERLAGOS
04805-300 Fone: (11) 5667-6090
3490696 eletronicamacedo@uol.com.br

LONGSAM - EXCLUSIVA SAMSUNG

AL. DOS JURUPIS, 1947 - MOREMA
04089-006 Fone: (11) 3001-2000
3434699 sac@longsam.com.br

MASTER SÃO MIGUEL ELETRÔNICA

AV. SÃO MIGUEL, 8945
08070-000 Fone: (11) 2032-3870
3477275 masternsam@masternsam.com.br

PANAFAX

AV. CÉLIO GARCIA, 2874 - TATUAPÉ
03064-100 Fone: (11) 2786-7656
1660692 panafax@uol.com.br

SES SÃO MATEUS - PONTO DE COLETA

AV. CLÁUDIO AUGUSTO FERNANDES, 518
03962-120 Fone: (11) 2919-2115
6199584 acocaeletronica@uol.com.br

STILL VOX

AL. BARÃO DE LIMEIRA, 1180
01202-002 Fone: (11) 3222-2311
3472479 stillvoxdsl@cox.com.br

SP - SÃO DOUGLAS

ELETRÔNICA MARINHO
R. SÃO PAULO, 119 - SÃO PAULO
18130-120 Fone: (11) 4712-9141
6255847 mveletronica@terra.com.br

SP - SERTÃOZINHO

ELETRÔNICA LEME VIDEO
R. JOSÉ BONINI, 8108 - SÃO JOÃO
14177-620 Fone: (16) 3845-8008
4202080 lemevideo@netmail.com

SP - SOROCABA

ESC. SOROCABA
R. SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 Fone: (16) 3224-1232
6170281 sotel sorocaba@spconet.com.br
INFORTRON
R. PEDRO JOSÉ SENEGER, 563
18015-000 Fone: (16) 3237-9200
1660527 pedros@infotron.com.br

SP - SUMARÉ

VIDEOTEC ELETRÔNICA
R. SANTOS DUMONT, 46 - VL. SANTANA
13170-586 Fone: (19) 3873-7737
1738006 geralds@uol.com.br

SP - TABOÃO DA SERRA

GOODTEC
R. LEVI DE SOUZA E SILVA, 70
06763-170 Fone: (11) 4701-3862
6255841 goodtec@goodtec.com.br

SP - TABOATÉ

VALLÉ CELL EXPRESS
PÇA. MONSENHOR SILVA BARROS, 254
12020-070 Fone: (12) 3621-1555
3462282 loja.taubate@vallecell.com.br

TO - PALMAS

ELETRÔNICA DIGITAL
AV. LO. 02-02-103 NORTE, 56
77001-022 Fone: (63) 3212-1670
3327639 eletronica_digital1@hotmail.com

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: <http://www.samsung.com.br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

Esta relação pode ser alterada sem prévio aviso



GARANTIA LIMITADA PARA TELEVISORES SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG, com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a garantia não cobre a instalação do equipamento nem como danos decorrentes da instalação inadequada.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: **(a)** Defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; **(b)** Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; **(c)** Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, etc.); **(d)** Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegível; **(e)** Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto SAMSUNG (gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); **(f)** Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; **(g)** Defeitos e danos causados pelo uso de software e(ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos SAMSUNG. **(h)** Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal. **(i)** Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos, lâmpadas de mostrador, etc.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

" Este produto está adequado para o uso no ano 2000 e subsequentes "



Televisores Samsung

SAMSUNG

ELECTRONICS

Nº série

Modelo

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

CEP: _____ Telefone: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data de Compra: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Carimbo do Revendedor:



SAC

CAPITANIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

4004-0000

DEMAIS LOCALIDADES

0800-124-421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com.br



IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para Contact Center 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.